

Software pour l'Architecture et l'Ingénierie de la Construction



IFC Builder

PROTOCOLE DE MODELISATION - D'EXPORTATION DEPUIS ARCHICAD ET IMPORTATION DANS IFC Builder







Lors de la conception, de la construction et de l'utilisation d'un bâtiment, plusieurs maquettes virtuelles sont échangées entre les différents collaborateurs du projet. Le BIM (Building Information Modeling) est une méthode de travail qui permet de faire ces échanges des caractéristiques physiques et fonctionnelles du bâtiment de manière fiable à travers les maquettes IFC.

Ce protocole décrit la manière de modéliser et d'exporter un projet dans le logiciel ArchiCAD afin d'améliorer les échanges avec le logiciel de modélisation IFC Builder. Une partie est également dédiée à la modification d'une maquette, dans le cas où l'utilisateur d'ArchiCAD devrait modifier un modèle existant.

Le schéma suivant décrit les échanges effectués entre les deux logiciels ArchiCAD et IFC Builder :







4

1. UTILISATEUR ARCHICAD

Α.	М	ODÉLISATION, CONTRÔLE ET MODIFICATION SUR ARCHICAD	4			
	1.	OUVERTURE D'UNE MAQUETTE EXISTANTE	4			
	2.	Paramètres IFC	5			
	3.	Calques	6			
	4.	BÂTIMENTS MULTIPLES	7			
	5.	Étages	8			
	6.	Demi-niveaux	9			
	7.	Murs	10			
	8.	DALLES	12			
	9.	TOITURES INCLINÉES	13			
	10	CHIENS ASSIS	14			
	11.	Portes et baies vitrées	15			
В.	Ex	PORT IFC DEPUIS ARCHICAD	16			
<u>2.</u>	<u>UT</u>	ILISATEUR IFC BUILDER	18			
Α.	IN	IPORT IFC VERS IFC BUILDER	18			
в.	Révision du modèle sur IFC Builder					
	1.	GÉOMÉTRIE GLOBALE	21			
	2.	Parois	21			
	3.	BAIES	22			
	4.	Fermeture de dénivelé	23			
	5.	ORIENTATION DU BÂTIMENT	23			



1. Utilisateur ArchiCAD

Cette première partie va décrire la méthode à adopter lors de la modélisation et de l'export d'un projet réalisé sur ArchiCAD, mais aussi les modifications à apporter à une maquette déjà créée pour permettre une importation efficace dans IFC Builder.

Il faut savoir que toutes les informations ne sont pas envoyées à travers un fichier IFC. Il sera nécessaire d'échanger en parallèle de la maquette le maximum d'informations qui seront utiles à l'utilisateur d'IFC Builder comme par exemple :

- Les fonds de plans au format DXF ou DWG des différents étages et de la toiture,
- L'épaisseur des différentes parois,
- Les dimensions des portes et fenêtres.

A. Modélisation, contrôle et modification sur ArchiCAD

1. Ouverture d'une maquette existante

Si un fichier IFC est déjà créé, il est possible de le modifier avec le logiciel ArchiCAD afin d'améliorer la compatibilité avec le logiciel IFC Builder.

Vous pouvez pour cela ouvrir la maquette IFC dans ArchiCAD où vous pourrez ensuite la modifier après avoir effectué quelques opérations.

À l'ouverture d'une maquette IFC dans ArchiCAD, les calques créés lors de la modélisation sont importés. Cependant, ces calques sont verrouillés et empêchent toute modification, il sera donc nécessaire de les déverrouiller afin de pouvoir modifier le projet. Pour cela aller dans « Options calque » dans le menu « Documentation » puis « Calques ». Sélectionnez ensuite les calques verrouillés puis déverrouillez-les en cliquant sur l'icône « Déverrouiller ».

Combinaisons de Calques	010	e	Cal	que		
om Combinaison de Calque				Nom calque	Extension 🔻	
_Calques du projet	•	🔒 👁	6	10000 Simplification_m	aqu Importation IFC	
Esquisse seulement		🔒 👁	6		Importation IFC	Nou
_Etudes volumiques		🔒 👁	6	10000 Q_T3_Allée1	Importation IFC	Effa
Plan de Situation		🔒 👁	6	10000 Q_Surfacison_I	Log Importation IFC	
an masse		🔒 👁	6	10000 Q_Log_PC	Importation IFC	
_Projet-Plans		🔒 👁	C I	10000 PLAN PGRAMM	ME Importation IFC	
_Projet-Coupes	Ξ	🔒 👁	6	10000 Isolant façade	Importation IFC	
Projet-Façades		<u>ں</u> ھ	6		Importation IFC	
Permis-Plans		🔒 👁	6	10000 IFC Calque	Importation IFC	
_Permis-Coupes		🔒 👁	6	10000 Equip: Escaliers i	int Importation IFC	
Permis-Façades		🔒 👁	6	10000 Equip: Agencem	ent Importation IFC	Tout sélec
Exécution-Plans		🔒 👁	C I	10000 AnnotatioStruc	ture Importation IFC	
_Exécution-Coupes		🔒 👁	ß,		Importation IFC	Tout désélec
Exécution-Façades		🔒 👁	ß,	10000 Sols: Dalles	Importation IFC	
Finitions Murs		🔒 👁	ß,		s Importation IFC	6
_Finitions Sols		🔒 👁	ß,	10000 Murs Exthériqu	es Importation IFC	
Finitions Plafonds		🔒 👁	ß,	10000 Constr: Poutraise	on Importation IFC	
_Ing - Structure		🔒 👁	в	10000 Constr: Poteaux	Importation IFC	
-Murs seulement	-	ሴ 👁	ß	1 Terrain - original	-	Imprimer

Il est maintenant possible d'effectuer les modifications décrites dans la suite de ce protocole.

CYPE France – 2, rue du Chêne Morand 35510 CESSON SÉVIGNÉ **Tél : 02.30.96.17.44 – email : support.france@cype.com – www.cype.fr** Organisme de formation enregistré sous le numéro 53 35 08755 35 auprès du préfet de Bretagne



L'enregistrement de ce fichier se déroulera comme pour un modèle créé dans ArchiCAD (voir partie « <u>Export IFC depuis ArchiCAD</u> »).

2. Paramètres IFC

Pour permettre un échange efficace de maquettes IFC, il est nécessaire que tous les éléments d'un projet soient correctement définis. En effet, chaque élément créé appartient à une classe IFC qui permettra à chaque logiciel de reconnaitre le type de l'élément.

Dans le cas de l'échange de maquettes IFC avec le logiciel IFC Builder, seuls quelques types IFC utiles aux études techniques fluides sont utilisés :

- ifcWall ou ifcWallStandardCase correspondant aux murs,
- *ifcSlab* correspondant aux parois horizontales ou inclinées,
- *ifcDoor* correspondant aux portes,
- *ifcWindow* correspondant aux fenêtres.

Les autres types pourront être créés dans ArchiCAD mais il faudra choisir de ne pas les enregistrer lors de l'export de la maquette en IFC afin de ne pas alourdir le fichier (voir paragraphe « <u>Export IFC depuis ArchiCAD</u> »).

2.1. Règles à respecter

Lors de la création d'élément sur un projet ArchiCAD, il est possible de modifier les propriétés IFC dans les options de l'élément. Il faut faire attention à respecter le type de chaque élément pour éviter la création de géométries non voulues lors de l'import dans IFC Builder.

Pour modifier le type IFC d'un élément, il faut changer la « classification d'élément » dans les options de l'élément sélectionné puis le type IFC se modifiera automatiquement. Il est aussi possible de renseigner la position de l'élément (intérieure ou extérieure), ce qui facilitera par la suite l'import de la maquette dans IFC Builder.





Favoris		Sélectionné(s):1 Edital
Géométrie et position	on	
Plan et Coupe		
🕨 🔌 Modèle		
Listes et Etiquettes		
 Etiquettes et catégo 	pries	
ID	SCP/VC	
Fonction structurelle	Non défini	
Position	Intérieur	
Classification d'lément	Mur	
Rénovation		
✓ Propriétés IFC		
Type IFC	IfcWallStandardCase	
ID IFC ArchiCAD	3TVafUcg99DRwA8R\$YpCDS	
ID IFC externe	3TVafUcg99DRwA8R\$YpCDS	
GlobalId (Attribut)	3TVafUcg99DRwA8R\$YpCDS	IfcGloballyUniqueId
Name (Attribut)	SCP/VC	IfcLabel
Tag (Attribut)	DD7E4A5E-9AA2-4935-BE8A-21BFE2CCC35	IfcIdentifier
	Gérer propriétés IFC	

2.2. Contrôle et modification d'un modèle existant

Sur un projet existant, il est nécessaire de vérifier que les éléments ont été créés dans le bon type IFC. Par exemple, dans certaines maquettes, des éléments du mobilier comme les tables sont définies en tant que parois horizontales et lors de l'import de la maquette IFC, le logiciel IFC Builder créera un plancher. Il faut alors changer le type IFC de cet élément dans ArchiCAD pour le classer dans la classe appropriée, « Mobilier » (*IfcFurnishingElement*) dans ce cas. Ainsi, lors de l'exportation, cet élément ne sera pas enregistré.

3. Calques

Lors de la création d'élément sur ArchiCAD, ceux-ci sont placés dans différents calques de base définis par le logiciel. Il est cependant possible de créer de nouveaux calques puis d'y placer ensuite les éléments voulus. Cela sera utile par la suite pour masquer et ainsi ne pas exporter certains éléments qui ne seront pas indispensable à l'étude réalisée ou qui créeront des problèmes à l'import dans IFC Builder.

3.1. Règles à respecter

Dans la suite de ce protocole, nous verrons que certains éléments devront être placés dans des calques afin d'être masqués pour ne pas être exportés.

Dans ce cas, il faut créer un calque dans lequel il faudra placer tous les éléments à masquer. Pour créer ce calque, allez dans « Options calques » disponible dans « Documentation »





puis « Calques » afin de créer un nouveau calque que vous pouvez appeler « éléments à masquer » par exemple.

Ainsi, lors de la création d'un nouvel élément, il est possible de le placer dans ce calque. Vous pouvez ensuite masquer tous les éléments appartenant au calque en faisant un clic droit sur un des éléments à masquer puis dans « Calques » choisir « Masquer calque ». Ainsi, tous les éléments de ce calque seront masqués mais pas supprimés. Il sera toujours possible de les afficher de nouveau en choisissant « Afficher tous les calques » dans « Documentation » puis « Calques ».

3.2. Contrôle et modification d'un modèle existant

Si dans une maquette existante il y a des éléments à masquer, la méthode est la même que celle décrite précédemment. Il suffit de créer un calque dans lequel il faut placer les éléments à masquer afin de ne pas les exporter.

4. Bâtiments multiples

4.1. Règles à respecter

Lorsque le projet comporte plusieurs bâtiments, vous avez deux façons de travailler sous ArchiCAD :

 Créer chaque bâtiment dans un fichier ArchiCAD différent puis utiliser la fonction « Fusionner » dans le menu « Fichier » puis « Fichier spécial ».

Lors de la fusion des différents bâtiments dans ArchiCAD, les étages sont automatiquement fusionnés. Il faut cependant faire attention à faire correspondre les bons étages lorsque la fenêtre « Fusionner étages » apparait (choisir de fusionner le rez-de-chaussée du premier bâtiment avec le rez-de-chaussée du second bâtiment par exemple).

Fusionner Etages	8 ×
L'étage courant est :	0. REZ DE CHAUSSEE
Etages à fusionner/colle	r: [-24]
Quel étage de la structu courant?	re à fusionner/coller correspond à l'étage
	0. REZ DE CHAUSSEE (0,000)
Décalage d'altitude :	0,000
	Annuler OK

• Créer les différents bâtiments dans le même fichier ArchiCAD.

Dans ce cas, il faut faire attention si les bâtiments n'ont pas les mêmes hauteurs d'étage. En effet, si les planchers d'un même étage sont à des hauteurs différentes, il ne faut pas créer un niveau pour chaque mais les placer dans le même niveau puis





utiliser l'option « décalage plan de référence d'étage d'implantation » pour régler la hauteur des différents plancher.

Lors de l'export du projet en IFC, les différents bâtiments seront créés dans le même fichier.

4.2. Contrôle et modification d'un modèle existant

Dans une maquette IFC comportant plusieurs bâtiments, il faut contrôler que les niveaux ont bien été créés comme décris précédemment. Il faudra sinon supprimer les niveaux en trop après avoir déplacé les éléments se trouvant dans ce niveau (voir paragraphe « <u>Etages</u> »).

5. Étages

La définition des différents étages dans ArchiCAD est importante pour ne pas avoir de création de niveaux superflus dans IFC Builder.

Un niveau est défini entre la face supérieure d'un plancher bas (pouvant se trouver à plusieurs hauteurs différentes dans le cas des demi-niveaux) et la face supérieure d'un plancher haut.

5.1. Règles à respecter

Il faut définir les lignes de niveaux correspondants aux différents étages et ne pas oublier le niveau correspondant à la toiture.

Il est aussi possible de créer des niveaux pour aider à la modélisation mais il faut dans ce cas décocher la case correspondant à ces niveaux.

Les demi-niveaux devront être créés dans un même étage mais avec des hauteurs de dalles différentes (voir paragraphe « <u>demi-niveaux</u> »).

Pour éditer les étages il faut aller dans les « options étages » en faisant un clic droit sur « Etages » dans le navigateur.





9 Toiture 8 R + 6 7 R + 5 6 R + 4	21,000 18,000 15,000	3,000 3,000	V
8 R + 6 7 R + 5 6 R + 4	18,000 15,000	3,000	✓
7 R + 5 6 R + 4	15,000	2 000	
6 R + 4		3,000	✓
	12,000	3,000	✓
5 R + 3	9,000	3,000	✓
4 R + 2	6,000	3,000	✓
3 R + 1	3,000	3,000	✓
2 Palier Rez-de-chaussée	3,000	0,000	
1 Rez-de-chaussée	0,000	3,000	\checkmark
0 Plan de masse	0,000	0,000	
-1 Sous-sol	-3,000	3,000	
Insérer au-dessus	insérer au-dessous	Supprimer E	Etage

Il faut faire attention à bien placer les différents éléments dans l'étage correspondant (murs et parois horizontales ou verticales). En effet, seul le plancher bas se trouvera dans l'étage, le plancher haut ou la toiture sera dans l'étage supérieur.

5.2. Contrôle et modification d'un modèle existant

Il est nécessaire de contrôler qu'il n'y pas eu de niveaux superflus créés dans le projet. Si c'est le cas, il faut déplacer tous les éléments se trouvant dans ce niveau dans un autre niveau à l'aide de l'outil « Relier étage d'implantation » accessible en faisant un clic droit sur les éléments sélectionnés, puis supprimer le niveau inutile. De cette manière, les éléments déplacés resteront à la même hauteur mais se trouveront dans un autre étage.

6. Demi-niveaux

Il est possible de créer un étage se trouvant sur différentes hauteurs (demi-niveaux, palier, etc.). Il faut cependant respecter certaines règles.

6.1. Règles à respecter

Les demi-niveaux doivent toujours être créés dans un même étage, il faut ensuite entrer les différentes hauteurs de dalles correspondantes aux demi-niveaux à l'aide de l'outil « décalage plan de référence d'étage d'implantation ». L'étage doit être défini à l'altitude de la dalle la plus basse.





6.2. Contrôle et modification d'un modèle existant

Si dans une maquette IFC les demi-niveaux sont créés sur plusieurs étages, il faut alors déplacer les éléments de ce niveau vers l'étage correspondant puis supprimer ce niveau ou le décocher (voir paragraphe « <u>étages</u> »).

Remarque :

Il ne doit jamais y avoir de superposition de dalles dans un même niveau.

7. Murs

Lors de la création de murs dans le logiciel ArchiCAD, on peut choisir le type de structure du mur :

- Structure « Basique » : le mur ne sera composé que d'une seule couche.
- Structure « Composite » : le mur sera composé de plusieurs couches de différents matériaux (structure, isolant et doublage par exemple)

Cependant, lors de l'import de ces parois dans IFC Builder, les différentes couches ne seront pas différenciées, seule l'épaisseur de la paroi sera renseignée. Les couches des parois seront introduites dans les logiciels métiers de CYPETHERM Suite.

Structures	Composites			ବ୍ ହ
0.0 Mu	r Ext de base 37 cm papraing +	LdV		
Nouvea	u	upliquer	Renommer	Effacer
▼ Editer	structure de couche et de l	igne		
Cour	cher et séparateur	K Stylo Ligne	Type I	a the second sec
v —	Contour / Continu	1]	↓ →
+	Finition ext - Crépis	▶ ▼ 1	0,020	
▼ —	Continu	1]	
÷ 🛛	Struct Parpaing béton	☑ 1	0,200	
~	Continu	1		
÷ 🔛	Isolation - Laine de verre	▼ 1	0,150	
▼ —	Contour / Continu	1		
			-	
paisseur to	tale : [m]		0,370	Disponible pour :
Insér	er couche Efface	r couche		
				Annuler OK



7.1. Règles à respecter

Dans le logiciel IFC Builder, un mur est défini comme prenant appui sur une paroi horizontale et s'arrêtant au contact de la face supérieure d'une dalle située au niveau supérieur. Il est donc conseillé de respecter cette règle lors de la création de mur dans ArchiCAD en choisissant comme sommet du mur l'étage supérieur à l'étage d'implantation.

Cependant, il est possible de créer dans ArchiCAD des murs traversant plusieurs étages, le découpage des murs par niveaux étant réalisé lors de l'import du modèle dans IFC Builder. Il faudra choisir comme sommet du mur un étage se situant au-dessus de l'étage d'implantation du mur lors de la création de ce mur.

Attention, il ne doit jamais y avoir de superpositions de murs dans un même étage.

Cas particuliers :

• joint de dilatation

Les murs comprenant un joint de dilatation devront être créés en un seul mur de l'épaisseur des deux murs plus de la lame d'air. Ainsi, lors de l'import dans IFC Builder, une seule paroi sera créée et l'utilisateur pourra y placer un joint de dilatation dans CYPETHERM RT 2012.

• Murs rideau

Lorsque l'on met en place un mur rideau dans ArchiCAD, celui-ci se classe automatiquement dans le type IFC correspondant (IfcCurtainWall). Cependant, le logiciel IFC Builder ne reconnait pas ce type d'élément. Il faudra donc changer le type IFC de cette paroi pour le définir comme un mur classique (voir paragraphe « <u>Paramètres IFC</u> »).



Ainsi ce mur sera importé dans IFC Builder et l'utilisateur pourra y placer le vitrage par la suite.





• Bardage

Si une paroi comporte un bardage, plusieurs solutions sont possibles pour le créer dans ArchiCAD :

- Créer le bardage comme une couche de la paroi.
- Créer le bardage comme un mur collé au mur de structure puis changer le type IFC du bardage pour le définir comme « revêtement » (*ifcCovering*). De cette manière, le bardage ne sera pas importé dans IFC Builder et l'utilisateur pourra le recréer par la suite.

Attention, si des portes ou des fenêtres se trouvent dans ce mur, il faudra veiller à les placer dans le mur de structure et non dans le bardage.

7.2. Contrôle et modification d'un modèle existant

Lorsque plusieurs murs se superposent dans une maquette IFC (murs de compositions ou d'épaisseurs différentes sur la hauteur par exemple), il faut masquer un de ces murs pour n'en garder qu'un (voir paragraphe « <u>Calques</u> ») puis modifier le mur restant pour le définir comme expliqué ci-dessus.

Cas particuliers :

• Joint de dilatation

Si un mur intégrant un joint de dilatation est modélisé de deux murs différents avec un espace entre les deux, il faudra le recréer pour n'avoir plus qu'un seul mur de l'épaisseur des deux murs et de l'espace entre les deux.

• Mur rideau

Si un projet contient un mur rideau, il faut vérifier ses paramètres IFC. En effet, celui-ci doit être défini comme un mur classique (*ifcWallStandardCase*) pour être importé dans IFC Builder. Si ce n'est pas le cas, il suffit de changer sa « classification d'élément » dans les options du mur rideau pour le classer dans la catégorie « mur » (voir paragraphe « <u>Paramètres IFC</u> »).

• Bardage

Lorsqu'un mur et son bardage sont créés en deux parois différentes, cela posera problème lors de l'import dans IFC Builder (superposition de parois). Il faut alors, si ce n'est pas déjà fait, changer le type IFC du bardage pour le définir comme « revêtement » (*ifccovering*) dans les options de l'élément. Ainsi, lors de l'export, le bardage ne sera pas enregistré et l'utilisateur de IFC Builder pourra le définir correctement pendant l'import.

8. Dalles

Comme pour les murs, les parois horizontales peuvent être créées soit avec une structure « basique » soit « composite ». Mais lors de l'import, seule l'épaisseur sera conservée dans IFC Builder.





8.1. Règles à respecter

Lors de la mise en place des dalles dans ArchiCAD, il faut faire attention à ne jamais superposer plusieurs éléments dans un même étage. En effet, cela créera des erreurs lors de l'importation dans IFC Builder.

Cas particuliers :

Les revêtements de sol ou les plafonds pourront être créés mais il faudra dans ce cas ne pas oublier de changer leur type IFC pour les définir comme « revêtement » ou « plafond » (*ifccovering*). Ainsi, ces éléments ne seront pas enregistrés lors de l'export en IFC.

8.2. Contrôle et modification d'un modèle existant

Si plusieurs dalles se superposent dans un même étage, il est nécessaire de modifier leur géométrie afin de ne plus avoir de superposition.

Si le revêtement de sol ou le plafond ont été créé dans un élément différent, il faut choisir de changer le type IFC de cet élément afin de le définir comme « revêtement » ou « plafond » (*ifccovering*) (voir paragraphe « <u>Paramètres IFC</u> »). Ainsi, cet élément ne sera pas enregistré lors de l'export de la maquette en IFC.

9. Toitures inclinées

Il faut savoir que dans IFC Builder, une paroi inclinée est forcément une toiture. S'il y a une paroi inclinée qui n'est pas une toiture dans le projet ArchiCAD, il faudra choisir de ne pas enregistrer cette paroi lors de l'export (voir partie « <u>Calques</u> »).

9.1. Règles à respecter

Les toitures doivent toujours être placées dans un niveau se situant au-dessus du dernier étage. Dans le cas où il y a plusieurs toitures qui sont situées à différent niveaux il faut placer les différentes toitures dans les différents niveaux correspondant pour ne pas avoir de création intempestive de niveau dans IFC Builder.

Si une toiture traverse plusieurs étages, elle devra être divisée en autant de niveaux traversés puis définie dans le niveau associé. Vous pouvez pour cela utiliser l'outil « diviser » dans ArchiCAD afin de découper la toiture aux endroits voulus. Il faut ensuite relier les différentes parties de la toiture aux niveaux correspondant à l'aide de l'outil « Relier étage d'implantation ».





Attention, les toitures ayant une inclinaison supérieure à 60° ne s'importeront pas correctement dans IFC Builder. Il faudra mieux ne pas les exporter (voir partie « <u>Calques</u> »), elles seront recréées dans IFC Builder.

9.2. Contrôle et modifications d'un modèle existant

Si dans une maquette la toiture n'a pas été créée dans le bon niveau, il faut, si besoin, définir le niveau toiture puis déplacer la toiture concernée dans ce niveau à l'aide de l'outil « Relier étage d'implantation ».

Si une toiture inclinée traverse plusieurs niveaux, il faut la découper à l'aide de l'outil « Diviser » puis déplacer les différentes parties de la toiture dans les niveaux appropriés.

10. Chiens assis

10.1. Règles à respecter

Les chiens assis disponibles dans les bibliothèques d'ArchiCAD dans l'outil « ouverture de toit » ne s'importeront pas dans IFC Builder. Il faudra le créer de la manière suivante : créer une ouverture de toit simple grâce à l'outil « ouverture de toit » puis modéliser le chien assis avec sa toiture.

Attention, il ne faut pas avoir de superposition de toit. Il ne faudra donc pas faire de débord sur la toiture du chien assis.

Les joues du chien assis ne seront pas importées dans IFC Builder, il faudra mieux ne pas les exporter (voir partie « <u>calques</u> ») pour éviter la création de parois non voulues lors de l'import dans IFC Builder.

10.2. Contrôle et modification d'un modèle existant

Il est important de vérifier que la toiture principale et la toiture du chien assis ne se superposent pas. Si c'est le cas il est nécessaire de modifier la géométrie de la toiture du chien assis afin de ne plus avoir de superposition.





11. Portes et baies vitrées

Dans le logiciel IFC Builder, les baies (Portes et fenêtres) sont toujours de forme rectangulaire et définies dans un seul étage.

11.1. Règles à respecter

Les fenêtres et les portes doivent être définies que dans un seul niveau et ne pas dépasser sur d'autres niveaux. En effet lors de l'import dans IFC Builder, l'élément ne sera pas correctement importé. Dans le cas où une fenêtre traverse un ou plusieurs étages, il faut créer autant de fenêtre que de niveaux traversés avec une hauteur égale à la hauteur de l'étage.

Les fenêtres non rectangulaires dans ArchiCAD seront importées dans IFC Builder comme rectangulaires. Leur taille correspondra au rectangle enveloppant la menuiserie. L'aire de la baie sera donc plus grande dans IFC Builder que dans ArchiCAD mais il sera possible de modifier ultérieurement les dimensions dans IFC Builder, afin d'avoir une surface vitrée équivalente.

Les fenêtres de toit créées dans ArchiCAD ne seront pas importées dans IFC Builder, il faudra mieux ne pas les exporter (voir partie « <u>Calques</u> ») pour éviter la création de trémies lors de l'import.

Les baies placées dans des murs courbes peuvent mal s'importées car le mur courbe est subdivisé en petites parties linéaires lors de l'import dans IFC Builder. Il faut alors créer une partie linéaire dans le mur courbe où placer la baie pour assurer l'import de celle-ci.

Remarque :

Si une porte ou une fenêtre se situe dans un mur avec un bardage, il faut placer cet élément dans le mur de structure et non dans le bardage.

11.2. Contrôle et modification d'un modèle existant

Il est important de vérifier qu'aucune porte ou fenêtre ne traverse plusieurs étages. Si c'est le cas il faudra modifier les dimensions de l'élément dans ses « options ».

S'il y a des fenêtres de toit dans le projet, il faudra choisir de masquer ces éléments (voir partie « <u>Calques</u> ») car ils ne seront pas correctement importés dans IFC Builder.





B. Export IFC depuis ArchiCAD

Pour exporter une maquette ArchiCAD en IFC il faut choisir dans le menu « Fichier », « Enregistrer sous... » puis choisir le type « Fichier IFC 2x3 (*.ifc) ».

Enregistrer Plan	n	Projet ArchiCAD (*.pln) Projet Modèle ArchiCAD (*.tol)		×
Enregistrer dans :	Export IFC	Projet ArchiCAD 17 (*.pln) Projet Archive ArchiCAD (*.pla)	► 🔝 🏷	
æ	Nom	Fichier Objet ArchiCAD (".gsm) Fichier PDF (*.pdf)	le	Туре
Emplacements récents	Au	BMP (".bmp) GIF (".gif) JPEG (".jpg) PNG (".png) TIFF (".tiff)	ierche.	
		Fichier DXF (*.dxf) Fichier DWG (*.dwg)		
Bureau		Fichier IFC 2x3 (*.ifc) Fichier IFC 2x3 XML (*.ifcxml) Fichier comprimé IFC 2x3 (*.ifczip)		
		Hichier IFC 2x3 XML comprime (".ifczip) BIMx (".bimx) Fichier SketchUp (".skp) Eichier Cacala Fath (".luma)		
Bibliotheques	•	Fichier WaveFront (*.obj) Fichier 3DStudio (*.obj) Fichier 3DStudio (*.ds)		F
		Fichier ElectricImage (*.fact)	_	
Ordinateur		Fichier Lightscape (*.lp)		Options
	Nom du fichier :	Artlantis Render Studio File 4.1 (*.atl) Artlantis Render Studio File 5.1 (*.atl)	Enr	egistrer
	Type :	Projet ArchiCAD (*.pln)	Ar	nuler

Lors de l'export de la maquette IFC, ArchiCAD enregistre par défaut tous les éléments du projet. On peut cependant alléger le fichier IFC en filtrant les éléments à enregistrer. Pour cela, vous pouvez télécharger le traducteur adapté aux échanges de données avec IFC Builder ici :



Puis, dans le menu « réglages », choisissez « Parcourir » pour ouvrir le fichier téléchargé « Echange de données ArchiCAD- IFC Builder.xml ». Choisissez ensuite « Enregistrer réglages et fermer » puis enregistrer le projet.

Ce traducteur permettra de n'enregistrer que les éléments indispensables aux études réalisées.





Enregistrer 3D				×	
Enregistrer dans :) Export IFC	•	G 🤌 📂 🛄 -		
æ	Nom	*	Modifié le	Туре	
Emplacements récents	Export IFC.ifc		28/04/2015 15:22	IFC Files	
Bureau					
Bibliothèques	•				/
	Exporter :	Projet entier	✓ Filt	re modèle	
Ordinateur	Traducteur :	Traducteur général	▼ R	églages	
	Nom du fichier : Type :	Export IFC Fichier IFC 2x3 (*.ifc)	• Er	nregistrer Annuler	

raducteurs disponibles				
Nom	Projet	Partenaire		Dupliquer
Echange de données avec les Applications d'analyse	Structurel			
Echange de données avec Nemetschek Allplan Engineering	Structurel			Renommer
Echange de données avec Plancal nova	MEP			
Echange de données avec Scia Engineer	Structurel			Effacer
Echange de données avec Tekla Structures	Structurel			
Exportation de modèle de référence vers Revit	Général		-	Parcourir
Importation depuis applications modélisation	Modélisation	ı	-	
iTWO Export	GP			Défaut pour: 🚺 🔿
🖨. Traducteur général	Général			

Ce traducteur est paramétré pour n'enregistrer que les « Eléments visibles ». Cela signifie que tous les éléments se trouvant dans les calques masqués ne seront pas enregistrés. Il faut donc faire attention à ne masquer que les calques comprenant les éléments non voulus.

Attention, le traducteur appliqué permettra de n'enregistrer que les éléments utiles aux études réalisées, les autres éléments ne se trouveront pas dans la maquette IFC. Cette exportation IFC ne sera donc destinée qu'à l'import dans IFC Builder.





2. Utilisateur IFC Builder

Cette seconde partie va décrire la méthode à adopter lors de l'import dans IFC Builder d'une maquette IFC modélisée dans ArchiCAD.

Avant d'effectuer l'import de la maquette IFC dans IFC Builder, il est conseillé de visualiser la maquette dans un viewer IFC tel que Solibri afin de vérifier la géométrie globale du projet.

A. Import IFC vers IFC Builder

Pour importer une maquette IFC dans le logiciel IFC Builder, il faut sélectionner ' Introduction automatique par import de fichier CAO/BIM au format IFC ' lors de la création d'un nouvel ouvrage.



L'import se déroule en quatre étapes :

- Sélection du fichier IFC à importer
- Sélection du ou des bâtiments à importer si le projet comporte plusieurs bâtiments.
- Définition des parois horizontales et inclinées
- Définition des parois verticales

Lors de la définition des parois, on peut choisir d'importer ou non la paroi sélectionnée en décochant la case 'Importer '. Cela sera utile si lors de la modélisation de la maquette IFC, l'utilisateur d'ArchiCAD a choisi de créer les revêtements de parois ou les bardages dans une paroi à part. Il faudra dans ce cas ne pas importer ces parois.





Importer	Nom	Épaisseur (m)	Matériau de recouvrement (m)
 ✓ 	Sol: Dalle beton 30 cm 300	0.30	0.00
*	Sol: Plancher entre \S\itage 25 cm 250	0.25	0.00
× –	Sol: Revetement Carrelage 50	0.05	0.00
× –	Sol: Revetement Parquet 50	0.05	0.00
×	Toit: Toiture terrasse 30 cm 300	0.30	0.00

Remarque :

La composition des différentes couches des parois verticales, horizontales ou inclinées n'est pas renseignée dans une maquette IFC, seule l'épaisseur est visible. Pour chaque élément de la maquette, un élément est créé dans IFC Builder. Les compositions seront renseignées dans les différents logiciels métiers de CYPETHERM Suite.

Lors de cette étape, il faut aussi vérifier le type de l'élément importé. En effet, certaines parois ne seront pas correctement définies : il faudra choisir entre 'Dalle', 'Plancher intermédiaire 'ou 'Toiture terrasse ' pour les parois horizontales et 'Paroi extérieure ', 'Paroi intérieure ', 'Paroi en contact avec le sol 'ou encore 'Garde-corps ' pour les parois verticales. Dans le cas où une même paroi correspond à plusieurs types différents, il est possible de renseigner ces informations après l'étape d'importation.





Après l'étape d'importation de la maquette IFC, il reste à vérifier les hauteurs d'étages du projet.

Il faut contrôler qu'il n'y a pas eu de création de niveaux supplémentaires dans le menu 'Ouvrage ' > 'Niveaux/Groupes '. On pourra en même temps vérifier la hauteur des différents étages. Si la définition des étages n'est pas conforme au projet, vous pouvez ajouter ou supprimer des étages mais aussi éditer la hauteur des différents étages.

		Niv	eaux/(Groupes			DD ×
8				• •			
Groupe	Hauteur	Éditer	Insérer	Effacer			
Toiture		Ø					
Niveau 4	2.700 m	2	+	Z		Toiture	17.500 r
Niveau 3	3.700 m	Ø	+	Z		Niveau 4	14.800 r
Niveau 2	3.700 m	2	+	Z			
Niveau 1	3.700 m	Ø	+	Z		Niveau 3	11.100 r
Rez-de-chaussée	3.700 m	2	+				
						Niveau 2	7.400 m
						Niveau 1	3.700 m
					000	Rez-de-chaussée	0.000 m
Accepter							Annuler

Remarque :

Lorsque de la suppression d'un étage, tous les éléments s'y trouvant seront supprimés. Il sera donc nécessaire de les recréer. Vous pouvez cependant utiliser l'outil ' Copier groupe ' en vous plaçant dans le niveau de destination puis en choisissant les éléments à copier ainsi que le niveau dans lequel ils se trouvent puis acceptez.

À la fin de l'importation, le logiciel propose d'insérer les fonds de plan. Les fonds de plans importés seront directement générés à partir de la maquette IFC. Ceux-ci seront introduits automatiquement aux différents niveaux créés.

Si vous souhaitez utiliser des fonds de plan plus détaillés, choisissez de ne pas les importer tout de suite, vous pourrez le faire plus tard avec l'outil ' Editer fonds de plan '.





B. Révision du modèle sur IFC Builder

Après l'importation d'une maquette IFC dans IFC Builder, il est nécessaire de vérifier et éventuellement de rectifier le modèle importé.

1. Géométrie globale

La vue 3D proposée par IFC Builder permet de vérifier la géométrie globale de l'ouvrage importé et ainsi la comparer à la géométrie du projet.

2. Parois

Si certaines parois n'ont pas été correctement définies lors de l'étape de l'importation, il est nécessaire de les éditer afin de leur attribuer le type leur correspondant. En effet, il faut vérifier le type des parois verticales (' intérieure ', ' extérieure ', ' en contact avec le sol ' ou ' Garde-corps ') puis vérifier le type des parois horizontales (' Dalle ', ' Plancher intermédiaire ' ou ' Toiture terrasse ').

Par exemple, certaines parois verticales seront importées en tant que garde-corps si elles n'ont bien été définies lors de leur création dans ArchiCAD. Il est dans ce cas possible de modifier le type de l'élément en question à l'aide de l'outil ' Editer ' pour lui attribuer le bon type de parois (intérieure, extérieur ou en contact avec le sol).



Vérifier également qu'il n'y a pas de superpositions de parois horizontales ou verticales. Si c'est le cas, un message d'erreur apparaitra : 'Il existe un recouvrement entre 2 ou plusieurs éléments '. Il faut dans ce cas modifier la géométrie des parois pour ne plus avoir de superposition ou supprimer une des parois si elle est inutile à l'étude.

Les murs rideaux, s'ils n'ont pas été préalablement définis comme mur classique dans ArchiCAD, ne s'importeront pas dans IFC Builder. Il faudra alors les recréer de la manière





suivante : Créez une paroi extérieure en lui attribuant une épaisseur (qui aura peu ou pas d'influence), puis y placer une baie vitrée sur l'intégralité de la surface en respectant les caractéristiques du mur rideau (type de vitrage, pourcentage de surface opaque, etc..).

Si les murs compotant un joint de dilatation n'ont pas été modélisé comme décrit en première partie, un message d'erreur apparaitra 'II existe un recouvrement entre 2 ou plusieurs éléments '. Il faut dans ce cas supprimer un des deux murs puis modifier l'épaisseur du mur restant pour pouvoir ensuite renseigner les différentes couches du mur ainsi que la lame d'air dans les logiciels métiers de CYPETHERM Suite.

3. Baies

Si une porte ou une fenêtre traverse plusieurs niveaux, le message d'erreur ' Les dimensions de l'élément introduit sont trop grandes ' apparaît car une baie ne peut pas se trouver sur plusieurs niveaux dans IFC Builder. Il faut alors diminuer la hauteur de la baie avec l'outil ' Editer ' pour qu'elle ne dépasse pas du haut de l'étage. On pourra ensuite recréer une baie au niveau supérieur pour avoir finalement la bonne surface vitrée.

Dans le cas de fenêtre de forme non rectangulaire, celle-ci sera forcément importée de façon rectangulaire sur IFC Builder. Pour obtenir une surface vitrée équivalente, il faudra donc modifier les dimensions de l'élément à l'aide de l'outil 'Editer ' pour que les surfaces correspondent.

Les fenêtres de toit n'étant pas importées dans IFC Builder, il faudra les recréer. Pour cela utiliser l'outil 'Fenêtre de toit ' dans le menu 'Baies '. Il faudra dans ce cas utiliser des fonds de plan plus détaillés que ceux créés lors de l'import de la maquette IFC pour pouvoir placer correctement ces fenêtres.

Remarque :

Dans certains cas, une trémie sera créée à l'emplacement de la fenêtre de toit. Pour la supprimer, utiliser l'outil 'Effacer', sélectionner 'Trémies' puis cliquer sur la trémie à supprimer.





4. Fermeture de dénivelé

Les murs de fermetures de dénivelé ne sont pas ou pas correctement importés dans IFC Builder. C'est pourquoi après l'import, des triangles d'avertissements avec le message suivant peuvent apparaitre : 'Il y a un vide de construction entre les lignes de dénivelé de plancher '. Il faut alors utiliser l'outil 'Fermeture des dénivelés ' pour créer les parois en question.

5. Orientation du bâtiment

L'orientation du bâtiment renseignée dans ArchiCAD n'est pas importée dans IFC Builder. Il faut donc la redéfinir à l'aide de l'outil ' Orientation ' dans le menu ' Ouvrage '. Pour cela, vous devez introduire un fond de plan indiquant l'orientation du projet puis indiquer la direction du nord.





Après ces modifications, les données de 'l'Ouvrage 'ainsi que les 'Eléments constructifs ' sont tous renseignés. Il reste cependant à renseigner les 'Locaux' et à les regrouper avec le menu 'Groupe' en fonction de l'étude réalisée.

Il est aussi possible de modéliser une maquette IFC dans les logiciels Revit ou Allplan afin de les importer dans IFC Builder.

Un protocole de modélisation et d'exportation de maquette IFC sous Revit est aussi disponible dans la communauté : <u>Protocole d'exportation d'une maquette IFC depuis REVIT</u> et importation dans IFC Builder.